

Belegung Multicorekabel - PL4 / PL4R7S

1	Strahler / Farbe 1
2	Strahler / Farbe 2
3	Strahler / Farbe 3
4	Strahler / Farbe 4
5	Lüfter
6	O
7	Erde

CA6GD Einbaubuchse Controller



CA6GS Einbaubuchse PL4 / PL4R7S



CA6LS Kabelstecker Controller



CA6LD Kabelstecker PL4 / PL4R7S

